



HELPER spare part list			05 - May - 2005	
Ref.	Part Number	Descrizione	Description	Description
401	889.401	Rullo radiale		
402	889.402	Disco		
403	889.403	Valvola comando con manipoatore		
404	889.404	Centratore ruota		
405	889.405	Cilindro		